



M1/... F

SS-919



b) manuálne zapnutie

c) funkčný vstup → pozri návod